

MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO PISO RADIANTES

- **El calentamiento creciente del suelo:**

El primer encendido de la temporada, debe ir calentando el suelo de una manera creciente y lenta, según procedimiento:

- 1) El primer día ajustar la temperatura del suelo al valor de la temperatura actual de la habitación (20-22 grados C. como máximo)
- 2) Durante los siguientes días ir aumentando la temperatura del suelo en 2 grados /día hasta 28 grados C.
- 3) Mantener la temperatura en el valor de 28 grados C. durante 3 días.
- 4) Continuación ir bajando la temperatura del suelo en 2 grados /día hasta llegar a la temperatura inicial.
- 5) En caso de tener habitaciones que no se usan durante el día, se recomienda no apagar el termostato sino bajar la temperatura a 18 grados C para que corte la inyección de la energía sin embargo este se encenderá automáticamente cuando la temperatura baje de 18 grados y no se pierda la masa térmica ya lograda.

Sistema de calefacción que al igual que el sol calienta los objetos y no el aire. Entrega una agradable sensación de confort ya que genera una masa térmica uniforme que se distribuye en todas las habitaciones .

Es 100% eléctrica y no existe riesgos como rotura de cañerías y fugas de agua.

- **Resistente al agua**
- **No requiere mantenimiento**
- **Para todos los recintos del hogar**
- **No utiliza espacio**
- **No genera emisiones tóxicas**
- **Controlado desde termostatos y teléfono**